

RESET TAMBURO DR-243



HL-L3210CW



HL-L3230CDW

1. La procedura per azzerare il contatore va effettuata a **stampante ACCESA e coperchio CHIUSO**
2. Installate il nuovo Tamburo, comprensivo della cartuccia toner, nella stampante e chiudete il coperchio.
3. Premete contemporaneamente **OK** e freccia su.
4. Premete **OK** per selezionare 'Tamburo'.
5. Premete **OK** per selezionare il colore del tamburo che avete sostituito.
6. Premete freccia su per resettare il contatore del Tamburo.



HL-L3270CDW



DCP-L3550CDW





MFC-L3730CDN



MFC-L3750CDW



FC-L3770CDW

1. La procedura per azzerare il contatore va effettuata a **stampante ACCESA e coperchio CHIUSO**
2. Installate il nuovo Tamburo, comprensivo della cartuccia toner, nella stampante e chiudete il coperchio.
3. Premete il simbolo 
4. Tenete premuto  per cinque secondi
5. Premete '**Tamburo**'
6. Selezionate il colore del tamburo che avete sostituito e premete '**Si**'