

RESET TAMBURO DR-2000



HL-2030



HL-2040



HL-2070-N

Non sono necessarie operazioni, basta chiudere il coperchio e verificare che la spia Drum si spenga.



DCP-7010



DCP-7010-L



DCP-7020



DCP-7025



MFC-7225-N



MFC-7420



MFC-7820-N



FAX-2820



FAX-2825



FAX-2920

- 1) Premete 'Opzioni' per visualizzare la voce 'Cambia Tamburo?'
- 2) Confermate che avete installato un nuovo Drum :
premo il simbolo freccia su (stampanti DCP) oppure 1 (stampanti MFC e FAX)
- 3) Attendete che il display visualizzi 'Accettato' e chiudete il coperchio anteriore