

RESET TAMBURO DR-2100



HL-2140



HL-2150N



HL-2170W

Dopo aver installato il nuovo Drum, chiudete il coperchio e controllate che la spia Drum si spenga.



DCP-7030



DCP-7040



DCP-7045-W



MFC-7320



MFC-7440-N



MFC-7840-W

- 1) Premete Cancella/Indietro e confermate premendo il simbolo freccia su (stampanti DCP) oppure 1 (stampanti MFC)
- 2) Attendete che il display visualizzi ACCETTATO e chiudete lo sportello.