

RESET TAMBURO DR-3300



HL-5440-D



HL-5450-DN

- 1) Premete il pulsante Go, quando tutti i led si saranno accesi, rilasciate il pulsante e chiudete lo sportello.
- 2) Verificate che il led Drum si spenga.



HL-5470-DW



HL-6180-DW



HL-6180-DWT

Premete il pulsante Go, quando il display visualizza Pulizia tamburo rilasciate il pulsante e chiudete lo sportello.



MFC-8510-DN



MFC-8520-DN

- 1) Premete Cancella e confermate premendo 1
- 2) Attendete sino a quando il display visualizza Accettato, quindi chiudete il coperchio.