

RESET TAMBURO DR-3100



HL-5240



HL-5240L



HL-5250DN



HL-5270DN



HL-5280DW



HL-5280DN

Dopo aver installato il nuovo Tamburo, chiudete il coperchio e controllate che la spia Drum si spenga.



DCP-8060



DCP-8065DN



MFC-8460N



8860DN



8870DW

- 1) Premete Cancella/Indietro e confermate l'installazione del nuovo tamburo premendo 1.
- 2) Attendete che il display visualizzi ACCETTATO e chiudete lo sportello